


Kolumny sygnalizacyjne


SL-100-...



Liczba modułów	a
1	227
2	289
3	351
4	413
5	475

Stojak z tuleją


SL-F...



	b
SL-F100	85
SL-F250	235
SL-F400	402
SL-F800	802


Moduły

SL-L-...
SL-BL-...
SL-A-...
SL-FL-...



Moduły bazowe z pokrywą

SL-(C)B...



Kątownik mocujący

SL-FW

